

Assemblin Solar

Omstart av växelriktare

Assemblin Solar

Ett solsäkert val

Omstart av växelriktare

Om produktionen visar onormala eller inga värden alls i appen/webportalen kan systemet behöva en omstart.

Problemet kan bero på att växelriktaren tappat uppkoppling till nätverk. Vid en omstart söker växelriktaren efter nätverket igen vilket kan åtgärda problemet.

Är man medveten om att man nyligen bytt nätverk eller router behöver växelriktaren kopplas upp på nytt. Kontakta oss för vidare hjälp kring detta.

Steg för steg hur du går tillväga:

1. Sätt huvudbrytaren/ AC brytaren som sitter bredvid växelriktaren till OFF (Finns en skylt där "Elkopplare för produktionsanläggning" framgår)
2. Sätt DC brytaren på växelriktaren till OFF (placerad på sidan alt under växelriktaren)
3. Vänta i 30 minuter (OBS! Viktigt då detta är enligt leverantörens rekommendationer)
4. Efter 30 minuter, sätt DC brytare på växelriktaren till ON
5. Sätt huvudbrytaren/ AC brytaren som sitter bredvid växelriktaren till ON (Finns en skylt där "Elkopplare för produktionsanläggning" framgår)